

# BTM-KNX

## PORT MAGISTRALNY DO SYSTEMU KNX

Port magistralny do systemu KNX, niezbędny w celu połączenia modułu **INT-KNX** z magistralą KNX.

